

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

**1**

1  
2

**2**

2

Τοποθετείστε τις βίδες στις τρύπες, αλλά όχι πολύ σφιχτά, 90% είναι εντάξει.  
Put the screws in the holes, tight the screws, but not too tight, 90% is ok.

**3**

✓ X

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι οι σούστες κοιτούν προς τα έξω όπως φαίνεται στην εικόνα.  
Important please make sure the cam studs face out as shown.

**4**

2

Τοποθετείστε τις βίδες στις τρύπες, αλλά όχι πολύ σφιχτά, 90% είναι εντάξει.  
Put the screws in the holes, tight the screws, but not too tight, 90% is ok.

**5**

Υστερα, προσαρμόστε την καρέκλα για να ισορροπήσει.  
Then adjust the balance of the chair.

**6**

Σφίξτε όλες τις βίδες στο 100%.  
Tight all the screws to 100%.

**7**

Κολλήστε το μαύρο κάλυμμα στο κάτω μέρος.  
Stick the black part on the seat.

**8**

HARDWARE LIST	CODE	PARTS	QTY.
	1	SEAT - ΚΑΘΙΣΜΑ	1
2	LEGS - ΠΟΔΙΑ	4	

HARDWARE LIST	CODE	PARTS	QTY.
	A	M8*65MM	
B	ALLEN KEY		1