

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

2

Τοποθετείστε τις βίδες στις τρύπες, αλλά όχι πολύ σφιχτά, 90% είναι εντάξει.
Put the screws in the holes, tight the screws, but not too tight, 90% is ok.

3

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι οι σούστες κοιτούν προς τα έξω όπως φαίνεται στην εικόνα.
Important please make sure the cam studs face out as shown.

4

Τοποθετείστε τις βίδες στις τρύπες, αλλά όχι πολύ σφιχτά, 90% είναι εντάξει.
Put the screws in the holes, tight the screws, but not too tight, 90% is ok.

5

Ύστερα, προσαρμόστε την καρέκλα για να ισορροπήσει
Then adjust the balance of the chair.

6

Σφίξτε όλες τις βίδες στο 100%
Tight all the screws to 100%.

7

Κολλήστε το μαύρο κάλυμμα στο κάτω μέρος.
Stick the black part on the seat.

8

HARDWARE LIST	CODE	PARTS	QTY.
	1	SEAT - ΚΑΘΙΣΜΑ	
2	LEGS - ΠΟΔΙΑ		4

HARDWARE LIST	CODE	PARTS	QTY.
	A	M8*65MM	
B	ALLEN KEY		1