ASSEMBLY INSTRUCTION / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ax1 	Gx4  **M6x12mm**
Bx1 	Hx4 **M6x20mm**
Cx4 	Lx2 **M6x40mm**
Dx1 	Jx2
Ex1 	Kx1
Fx8 **M6x16mm**	

1



2



3



4



5



6