

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ/ASSEMBLY INSTRUCTIONS



BHMA 1/

STEP 1

Turn Coffee Table top upside on a soft and even surface./Αναποδογυρίστε την επιφάνεια του τραπεζιού σε μια μαλακή και ευθεία επιφάνεια.



BHMA 2/

STEP 2

Unscrew the nut and washer from legs with the help of spanner provided ; attach the leg marked 'No.' to base marked 'No.'./Ξεβιδώστε το παξιμάδι και τη ροδέλα από τα πόδια με τη βοήθεια του κλειδιού που παρέχεται; προσαρτήστε το πόδι με την ένδειξη "No." στη βάση με την ένδειξη 'No.'



BHMA 3/

STEP 3

Put Iron Pipe/Τοποθετήστε τον σιδερένιο σωλήνα.



BHMA 4/

STEP 4

Fix and tighten washer and bolts to the leg with the help of spanner./Στερεώστε και σφίξτε τη ροδέλα και τις βίδες στο πόδι με τη βοήθεια κλειδιού.



BHMA 5/

STEP 5

Tighten to ensure no play in legs assembled . Now turn Dining Table in upright position./Σφίξτε για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνηση στα πόδια που έχουν συναρμολογηθεί. Τώρα αναποδογυρίστε το τραπέζι στην ύρθια θέση.

Now your Dining Table is ready to use./Το τραπέζι σας είναι έτοιμο προς χρήση.

Care and Maintenance/Φροντίδα και συντήρηση

- 1** For General cleaning use a dry cloth do not use wet cloth,soap, detergent, aerosol sprays and polish on the product./Για γενικό καθαρισμό χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε υγρό πανί, σαπούνι, απορρυπαντικό, σπρέι αεροζόλ και γυάλιση στο προϊόν.
- 2** Do not place hot or cold items directly on the surface. Use of placemat is recommended to avoid marks./Μην τοποθετείτε ζεστά ή κρύα αντικείμενα απευθείας στην επιφάνεια. Η χρήση του σουβέρ συνιστάται για αποφυγή λεκέδων.
- 3** This product is manufactured in solid hardwood and is made for indoor use./Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο από μασίφ ξύλο και είναι κατασκευασμένο για εσωτερική χρήση.

Αναφορικά με τα ξύλινα έπιπλα

01. Μη χρησιμοποιείτε οικιακά καθαριστικά (με αμμωνία) για να καθαρίσετε τα ξύλινα έπιπλα.

02. Μη χρησιμοποιείτε γυαλιστικά που περιέχουν αλκοόλη. Η χρήση της αλκοόλης ενδέχεται να χαλάσει το φινίρισμα της ξύλινης επιφάνειας.

03. Μην τοποθετείτε τα ξύλινα έπιπλα σε άμεση επαφή με το φως του ήλιου, καθώς οι ακτίνες του ήλιου θερμαίνουν την επιφάνεια του ξύλου και κατά επέκταση το φινίρισμα του, προκαλούν ξεθώριασμα και με την πάροδο του χρόνου καταστροφή. Το στεγνό – αφυδατωμένο ξύλο μπορεί να συρρικνωθεί, ενώ στην επιφάνεια του να προκληθούν ρωγμές.

04. Χρησιμοποιήστε προστατευτικές βάσεις για να ακουμπάτε τα διάφορα αντικείμενα πάνω στα ξύλινα έπιπλα αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία μικρών γρατζουνιών π.χ. από κλειδιά.

05. Η θερμότητα μπορεί να βλάψει το φινίρισμα του ξύλου. Όταν σερβίρετε ζεστά πιάτα ή ποτήρια, πάντα να χρησιμοποιείτε προστατευτικές βάσεις (σουβέρ ή σουπλά).

06. Για τη φροντίδα των ξύλινων επίπλων σας, σκουπίστε πάντα και γρήγορα την υγρασία, από την επιφάνεια τους. Στεγνώστε την με ένα μαλακό πανί.

Επίσης σας προτείνουμε για τυχόν μικροατέλειες των συγκεκριμένων επίπλων λόγω της επεξεργασίας τους το

<https://artmama.gr/product/clear-chalk-paint-wax/>

Χρησιμοποιείστε το Chalk Paint™ Wax για να σφραγίσετε και να προστατέψετε τα έπιπλα. Το κερί δίνει έμφαση στο βάθος του χρώματος και αφήνει ένα υπέροχο φινίρισμα. Είναι υδροφοβικό και μπορείτε να το γυαλίσετε ώστε να έχει ένα λαμπερό αποτέλεσμα. Είναι αδιάβροχο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τραπέζια και μπουφέδες.

Απλώστε ένα λεπτό στρώμα κεριού πάνω στην στεγνή βαμμένη επιφάνεια με το πινέλο κεριού. Απλώστε χωρίς βία κομμάτι κομμάτι και παράλληλα σκουπίστε με ένα βαμβακερό πανάκι το περίσσιο του κεριού.

Παρακαλώ πολύ ενημερώστε αντίστοιχα τους πελάτες σας όταν προβαίνουν σε αγορά ξύλινων επίπλων.