

LIBERTA

Liberta E.P.E.


05-0841






A 6×35mm ×42	B 15×10mm ×46	C 6×30mm ×44	D 4×35mm ×10	E 4×12mm ×54	F 4×18mm ×12
G ×3	H 3×14mm ×16	I ×16	J ×8	K ×2	L ×2
M ×2	N ×2	O ×9	P ×10		


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18







A



B



C



D

Α.Προσαρμογή ύψους
Β. Πλευρική ρύθμιση
Γ.Προσαρμογή βάθους
Δ.Μετά τη ρύθμιση του Α/Β/Γ σφίξτε τις βίδες

A.Height adjustment
B.Side to side adjustment
C.Depth adjustment
D.After adjustment A/B/C,tighten screws.