


















ASSEMBLY INSTRUCTION

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ




					
Ax 12	Bx 12	Cx 8	Dx 12	Ex 4	Fx 1
					
Gx 1	Hx 1	Ix 1	Jx 2	Kx 1	Lx 1
					
Mx 4	Nx 4				


1




3




2





4




5



7



6



8

