

Notice: Please put all the screws into the pin opening, set them all in the good positions, then tightening slowly.

The front chair legs are little longer than the back ones.

Σημείωση:Τοποθετήστε τις βίδες μέσα στις οπές, σε σωστή θέση και ύστερα σφίξτε σιγά σιγά.

Τα μπροστινά πόδια της καρέκλας είναι λίγο πιο μακριά απο τα πίσω.