








Απαραίτητη η στήριξη στον τοίχο
 Mounting to the wall is required
 Необходимо е да бъде захванато за стената

- 
 AX24
- 
 BX24
- 
 CX24
- 
 DX42
- 
 EX8
- 
 FX1
- 
 GX2

