




ASSEMBLY INSTRUCTIONS/ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1



2



A	B	C	D	E
				
1PC	1PC	1PC	4PCS	4PCS

Notice: Please put all the screws into the pin opening, set them all in the good positions, then tightening slowly.
The front chair legs are little longer than the back ones.

Σημείωση: Παρακαλώ βάλτε όλες τις βίδες στο σπείρωμα, τοποθετήστε τες σε σωστή θέση και στη συνέχεια σφίξτε αργά στο 100% .
Τα μπροστινά πόδια της καρέκλας είναι λίγο μακρύτερα από τα πίσω.

Οδηγίες συντήρησης και φροντίδας επίπλου

-Το έπιπλο είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο.

-Να τηρούνται σωστά οι οδηγίες συναρμολόγησης για την καλύτερη σταθερότητά του επίπλου.

- Για τη μη σωστή συναρμολόγηση και χρήση του επίπλου η εταιρία μας δε φέρει καμία ευθύνη.

- Τα αιχμηρά στοιχεία μπορούν να τραυματίσουν την επιφάνεια του προϊόντος.

- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος χρήσης.

Συντήρηση και καθαρισμός

-Καθαρίστε με μαλακό πανί, νερό και ήπιο καθαριστικό.

-Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά σφουγγάρια, χλωρίνη ή ισχυρά χημικά καθαριστικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια.

- Συνιστάται η κάλυψη ή αποθήκευση της καρέκλας σε προστατευμένο χώρο κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων ή παρατεταμένης μη χρήσης.

- Κάντε έλεγχο στους συνδέσμους και τις βίδες ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Όλες οι βίδες πρέπει να είναι καλά βιδωμένες.

-Σε περίπτωση παρατεταμένης μη χρήσης, συνιστάται η αποθήκευση σε στεγνό χώρο.

Προειδοποιήσεις

-Κρατήστε μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά κατά τη συναρμολόγηση.

-Μην χρησιμοποιείτε την καρέκλα εάν κάποιο μέρος είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο.

Furniture Care and Maintenance Instructions

-The furniture is suitable for both outdoor and indoor use.

-Follow the assembly instructions carefully to ensure the best stability of the furniture.

-Our company bears no responsibility for incorrect assembly or improper use of the product.

-Sharp objects may damage the surface of the product.

-Do not exceed the maximum permitted weight capacity.

Maintenance and Cleaning

-Clean with a soft cloth, water, and mild detergent.

-Do not use abrasive sponges, bleach, or strong chemical cleaners, as they may damage the surface.

-It is recommended to cover or store the chair in a protected area during severe weather conditions or when not in use for long periods.

-Check the connectors and screws regularly. All screws should be properly tightened.

-In case of prolonged non-use, it is recommended to store the furniture in a dry place.

Warnings

-Keep small parts away from children during assembly.

-Do not use the chair if any part is worn or damaged.